

## REGLAGE DU DETECTEUR DE NIVEAU

Le réglage du détecteur de niveau est très simple et nécessite l'utilisation d'un tournevis plat et fin (A).



### ETAPE 1.

Trouvez le détecteur de niveau (B). Il se situe sur la partie extérieure de votre baignoire et collé près du / des moteurs à hauteur des tuyaux d'hydromassage.



Dans une atmosphère humide et sans présence d'eau dans la baignoire, le détecteur peut être constamment allumé. A l'inverse dans une atmosphère sèche le détecteur peut ne pas détecter la présence d'eau dans la baignoire. Il faut alors procéder au réglage.

### ETAPE 2 : Le réglage.

Prenez un linge humide et plaquez celui-ci, dans votre baignoire à hauteur du détecteur pour simuler la présence d'eau.

### **DETECTEUR TROP SENSIBLE.**

La led est déjà allumée avant même que vous ayez rempli ou posé le linge humide à hauteur du détecteur.

A l'aide du tournevis plat, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'extinction de la led (Rouge ou Verte). Puis tournez encore d'un quart de tour. Posez le linge humide – La led doit s'allumer. Retirez le linge – La led doit s'éteindre.



### **DETECTEUR PAS ASSEZ SENSIBLE.**

La led reste éteinte, au contact du linge humide ou baignoire remplie d'eau.

Posez le linge humide. A l'aide du tournevis plat, tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'allumage de la led (Rouge ou Verte). Puis tournez encore d'un quart de tour. Retirez le linge – La led doit s'éteindre.



**IMPORTANT :** Si votre baignoire est habillée d'un tablier à carreler, il est nécessaire de prévoir une bonne ventilation pour résorber l'humidité sous votre baignoire.